




- 1- AMBIENTE DE SALIDA
- 2- ACCESO CONFIGURACIÓN
- 3- ACCESO A ACTUADORES DOMOTICOS.
- 4- BLOQUEO PANTALLA PARA LIMPIEZA.
- 5- ACCESO INTERCOMUNICACIÓN.
- 6- ACCESO DE FUNCIÓN DE RADIO FM (RDS).

- 7- ACCESO A FUNCIÓN AUDIO DE CABECERA.
- 8- RECEPTOR INFRARROJOS MANDO A DISTANCIA.
- 9- SALIDA DE AURICULARES.
- 10- ENTRADA AUDIO AUXILIAR (discman, mp3, etc.)
- 11- MICRÓFONO.



MT-614 PANTALLA TACTIL CONTROL FUNCIONES DOMOTICAS + 4 CANALES SONIDO CON RECEPTOR DE FM Y LLAMADAS BIDIRECCIONALES A 200 ZONAS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Mando de control con pantalla táctil
- Menú interactivo.
- Intercomunicación bidireccional, sistema de manos libres.
- Micrófono, llamadas generales, individuales, escucha permanente y "no molesten".
- Entrada de preferencia de avisos.
- Sistema digital controlado por microprocesador.
- Mando con amplificador estéreo 2W + 2W.
- ON/OFF multifunción (individual o general).
- 20 escalas de volumen, graves, agudos, balance.
- Posición de volumen, graves, agudos, balance ideal.
- Memoria de volumen, graves, agudos, balance, (Seleccionable).
- Toma de salida para auriculares.
- Toma de entrada walkman.
- Auto-desconexión programable.
- Auto-encendido programable.
- Reloj.
- Efectos de sonido (ESTÉREO, MONO, ESPACIAL ESTÉREO, PSEUDOESTÉREO).
- Selector de 4 canales estéreo.
- Radio sintetizada FM ESTÉREO con decodificador RDS.
- Memoria de 10 presintonías de Radio.
- Auto búsqueda de emisora ascendente / descendente.
- Sintonizador paso a paso.
- Sensibilidad de radio programable.
- Idioma seleccionable.

DESCRIPCIÓN:

1 Ambiente de salida.

- Mediante esta tecla se puede realizar una configuración de salida de la vivienda, memorizando previamente los actuadores, por ejemplo todas las persianas bajadas, todas las luces apagadas, activación detección eventos de intrusión (alarma) etc.. Véase manual.

2 Acceso configuración sistema.

- Mediante esta tecla se podrá configurar la Fecha, Hora, auto encendido del mando, auto apagado, selección de idioma y muy importante asignar el número de zona (nunca repetir un mismo número de zona). Véase manual.

3 Acceso actuadores domoticos.

- Mediante esta tecla se puede acceder a los distintos actuadores domoticos del sistema TERNARI: Actuador portero TE-10, actuador telefono TE-21, actuador mensajes TE-25, actuador persiana TE-30, actuador iluminación TE-31, actuador automatismos TE-32, actuador detección eventos TE-40, actuador climatización TE-50, actuador de video TE-60 . Véase manual.

4 Bloqueo pantalla para limpieza.

- Mediante esta tecla se puede acceder al bloqueo de la pantalla, una vez que la pantalla queda bloqueada se puede proceder a su limpieza, transcurridos unos segundos la pantalla vuelve a estar operativa. Véase manual.

5 Acceso intercomunicación.

- Mediante esta tecla se accede a la intercomunicación, teniendo las posibilidades de realizar avisos generales, o avisos individuales de forma bidireccional. Véase manual.

6 Acceso función de Radio FM.

- Mediante esta tecla se activa la radio interna del mando. Véase manual.

7 Acceso función audio de cabecera.

- Mediante esta tecla se activa el audio de cabecera, con posibilidad de escuchar las 4 fuentes musicales que están conexas en las entradas frontales de RCA de la central CA-604. Véase manual.

8 Receptor infrarrojos para mando a distancia.

9 Salida de auriculares.

- Toma de salida para auriculares: 3'5 mm. estéreo. Entra automáticamente en funcionamiento al introducir un jack de auriculares, silenciando los altavoces conectados al mando.

10 Entrada de walkman.

- Toma de entrada para walkman: 3'5 mm. estéreo. Entrada auxiliar de audio externo (Walkman, CD portátil y similares). Para su uso, utilizar un cable con clavijas macho del tipo jack estéreo de 3'5 mm. en ambos extremos. Entrará automáticamente en funcionamiento.

11 Micrófono.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentación: 13-22 V.c.c.
- Consumo: 68 mA.
- Trabajo Mín 165 mA.
- Máx 460 mA.
- Amplificador estéreo: 2W + 2W.
- Impedancia de entrada: 40KΩ.
- Impedancia mín. de carga: 8Ω.
- Señal de entrada mando máx: 10V.p.p.
- Impedancia de entrada walkman: 20KΩ.
- Señal de entrada de walkman máx: 2,5 V.p.p.

DIMENSIONES:

- Ancho: 87 mm.
- Largo: 153 mm.
- Fondo: 45 mm.
- Altura sobre pared: ... 13 mm.
- Cajetín: 135 x 71 x 43 mm.
(mod. C-204)